

## SEMENTIN ANNOSTUSOHJE PERUSLAASTIIN :

Työmaalla lisätään sementti joko tilavuusosina tai käyttäen valmiiksi pakattuja laastitehtaan toimittamia sementtiannospusseja, jolloin saavutetaan riittävä ja tasaisena pysyvä seossuhdetarkkuus.

### Sekoitusjärjestys :

1. sementti sekoitetaan myllyssä tahnaksi pienen vesimäärän kanssa
2. annostellaan tilavuusosin oikea määrä peruslaastia sekoittimeen
3. lisätään tarvittava vesi
4. sekoitetaan vapaapudotus sekoittimessa 8 – 15 min
5. ( tai poravispilällä pienissä erissä astia 20 l + sementtipussi )
6. loppunotkeuden hienosäätö pienellä vesimäärällä
7. laastin käyttöikä sekoituksesta 1 – 2 h riippuen lämpötilasta

peruslaasti	lisättävä sementti	laastin tyyppi sem lisäyksen jälkeen
-------------	--------------------	---

<b>K – laasti</b>	<b>CEM II A 42.5</b>	<b>KS - laasti</b>
	<b>CEM I 42.5R</b>	
	<b>CEM I 52.5</b>	

peruslaasti	semetin lisäys tilavuusosina sementtiä : peruslaastia	laastin tyyppi sem lisäyksen jälkeen
-------------	--	---

<b>K100 / 2000</b>	<b>1 : 4</b>	<b>~ 20/ 80 / 450</b>
--------------------	--------------	-----------------------

<b>K100 / 1400</b>	<b>1 : 5</b>	<b>~ 35/ 65 / 500</b>
--------------------	--------------	-----------------------

<b>K100 / 1200</b>	<b>1 : 8</b>	<b>~ 50/ 50 / 600</b>
--------------------	--------------	-----------------------

<b>K100 / 900</b>	<b>1 : 10</b>	<b>~ 60/ 40 / 600</b>
-------------------	---------------	-----------------------

<b>K100 / 700</b>	<b>suunnittelijan ohjeen mukaan</b>	
-------------------	---	--